地图及定位解释:

a.

地图和定位是两种功能,他们分属**MapKit**和**CoreLocation**框架。要显示地图就要给ViewController添加一个**MapView**。

```
self.myMapView=[[MKMapView alloc] initWithFrame:self.view.bounds];
self.myMapView.mapType=MKMapTypeStandard;
self.myMapView.autoresizingMask=UIViewAutoresizingFlexibleWidth|UIViewAutoresizingFlexible
self.myMapView.delegate=self;
self.myMapView.userInteractionEnabled=YES;
self.myMapView.showsUserLocation=YES;
[self.myMapView setUserTrackingMode:MKUserTrackingModeFollowWithHeading animated:YES];
[self.view addSubview:myMapView];
```

MapView是UIView的子类,它负责google(apple)地图的显示。

b. 定位的使用需要配合定位的协议和一个**CLLocationManage**r的类一起进行。你需要实例化 一个CLLocationManager类。

```
if ([CLLocationManager locationServicesEnabled]) {
    myManager=[[CLLocationManager alloc] init];
    self.myManager.delegate=self;
    self.myManager.purpose=@"To provide functionality base on user's location

//Location功能正式开启。其功能实现主要依靠于 location的8个协议方法,后面我只用了一个。
[self.myManager startUpdatingLocation];
```

记得在ViewDidLoad里面使用**stopUpdatingLocation**方法)打开定位功能,这样iOS就自动开始定位服务了。相关的信息可以在协议方法里获得。

C. 地图上的标签(pin)是MapKit的一部分,它的属性一般都在MapView的协议方法下定义的。 Every annotation that is added to an instance of MKMapView has a corresponding view that gets displayed on the map view.意味着你可以赋予MapView一个Annotation,然后Map会 添加一个view给它,使之visual化。An annotation view is an object of type MKAnnotationView, which is a subclass of UIView(就像UIImage和UIImageView的区别)

d.

Annotation 和 AnnotationView的区别: Annotations are not the same as annotation views. An annotation is the location that you want to show on a map and an annotation view is the view that represents that annotation on the map.我们既可以自定义Annotation,又可以自定义MKAnnotationView,不同之处在于Annotation可以使用一个头文件+实现文件的类来自定义,MKAnnotationView则是在协议方法里面使用系统提供的类实例化,在给它的属性赋值。

下面2个文件定义了Annotation。



实例化Annotation, 然后add给mapView, 如下

```
//创建SYSUAnnotation, 这是我们自定义的Annotation
SYSUMyAnnotation *annotation=[[SYSUMyAnnotation alloc] initWithCoordinate:location title:@"MyAnnotation subtitle:@"SubTitle"];

// 定义annotation的pin颜色属性为紫色(如果使用MKPinAnnotation的话,实际上下面的代码使用了MKAnnotation,用于我们自定义pi
// annotation.pinColor=MKPinAnnotationColorPurple;

[self.myMapView addAnnotation:annotation];
```

这样mapView的协议方法就会被调用

#pragma mark - MKAnnotation Delegate
-(MKAnnotationView *)mapView:(MKMapView *)mapView viewForAnnotation:(id<MKAnnotation>)annotation

在里面完成AnnotationView的定义,并return。这样,地图上就看到大头针了!

1.纯代码添加MapView。(代码上面有)

实例化一个MKMapView-》属性设置(推荐查document)--》addSubview(UIView及其子类都有的一个方法,MKMapView是UIView的一个子类)

地图属性之一: mapType(定义地图类型: 卫星图 MKMapTypeStandard, 平面图 MKMapViewTypeSatellite, 卫星平面叠加图 MKMapTypeHybird)

- 2.MapView的协议方法有很多。
- 3. Get User Location(Device Location)

It belongs to CoreLocation framework, witch provides a functionality to deal with location of device base on the **CLLocationManager** class and **CLLocationManagerDelegate**.

下面的代码开启了定位功能

//Location切能止式升启。其切能实现主要依靠于 location的8/ [self.myManager startUpdatingLocation]; -(void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didUpdateToLocation:(CLLocation *)newLocation fromLocation:(CLLocati
*)oldLocation{

启动后,设备会开始跟踪坐标变化,这个方法就是其中会被调用的一个。有好几个,会在不同的情况下调用,具体可以查协议方法的文档

- 4. Point Out A Specific Location On A Map View Using A Build-in Annotations 上面解释过了。
- 5. Custom Our Own Pin With Image

```
UIImage *pinImage=[UIImage imageNamed:@"Icon.png"];
if (pinImage!=nil) {
    annota.image=pinImage;
}
```

就是把我们的图片赋给AnnotationView的image属性

6.获取具体的地址

返回地址信息被放在CLPlacemark。其实地址信息是存在一个dictionary里面来的。然后还有许多像name,locality,country这样的属性存放小块一点的信息。

- 7.通过3次点击在指定处添加PIN 手势和图片动作绑定放在下面解释。
- 8.长按图标实现一键插萝卜。 一步就是搞定Gesture了,首先定义一个LongPress型的GestureRecognizer

@property (nonatomic, strong) UILongPressGestureRecognizer *insertCarrot;

然后是初始化并设置各个属性

```
self.insertCarrot=[[UILongPressGestureRecognizer alloc] initWithTarget:self action:@selector(PushCarrot:)];
self.insertCarrot.minimumPressDuration=1.0f;
// self.insertCarrot.numberOfTapsRequired=1;
self.insertCarrot.delegate=self;
[self.rightCornerView addGestureRecognizer:self.insertCarrot];
```

我们的mapView成为了target,而它的action是PushCarrot: 所以当用户长按我们的图像的时候,mapView就会使用PushCarrot:

萝卜函数如下。原理是:通过mapView拿到用户坐标,然后转换成 CLLocationCoordinate2D类型。这样就能初始化我们的Annotation了,接下来就是上面提到 过的代码的事情了

```
//祖罗下函数
-(void)PushCarrot:(UILongPressGestureRecognizer *)parasender{

//不做下面的判断,函数会被激活两次。即:长按开始一次,结束(手指离开)一次
if(parasender.state==UIGestureRecognizerStateBegan){

MKUserLocation *usrLocation=self.myMapView.userLocation;

CLLocation *location=usrLocation.location;

CLLocationCoordinate2D location2D=CLLocationCoordinate2DMake(location.coordinate.latitude, location.coordin

longitude);

NSLog(@"%f: %f",location2D.latitude,location2D.longitude);

SYSUMyAnnotation *tapAnnotation=[[SYSUMyAnnotation alloc] initWithCoordinate:location2D title:@"兔子军团"

subtitle:@"萝卜世界"];

[self.myMapView addAnnotation:tapAnnotation];
}
```

9.修改Mode。

初始化时,mapView有一个userTrackingMode的属性,我们可以设置为followWithHeading,这个是实时定位方向和位置。(还有两个,一个是none,不定位,一个是follow,只定位位置) 在地图放缩移动的时候,会自动取消实时定位,mode变为none。所以我们要在用户想回到实时定位的时候变回去。只需要在合适的时候,让用户点击自我定位的按键(思路和上面一样,是个图像,绑定了GestureRecognizer),我们只要简单的把mapView的mode属性改掉就好。